



**REFRIGERADOR FRONTAL
CG-2143
MANUAL DEL USUARIO**

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE USAR SU REFRIGERADOR

- Retire el empaque exterior e interior
- Revise para asegurarse que tiene las siguientes partes:
 - 1 Canasta de almacenamiento
 - 1 División
 - 1 Manual de Instrucciones
 - 1 Rascador Plástico
- Antes de conectar su refrigerador a la fuente eléctrica, déjelo en posición vertical por dos horas. Esto previene fallas en su funcionamiento del sistema de refrigeración provocadas por el transporte del equipo.
- Limpie cuidadosamente su refrigerador, especialmente en su interior, usando un paño suave y agua tibia. (ver la sección de mantenimiento y limpieza).

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR

- Esta aplicación esta diseñada solamente para se ubicada en posición vertical, y no debe ser retirada o incorporada.
- Ubique su congelador en un piso lo suficientemente fuerte y que pueda soportar el congelador con su carga completa.
- Deje 15 cm. entre la parte trasera y las partes laterales del congelador, esto le permite una circulación apropiada.
- Ubique el congelador alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor, (Estufas, Radiadores, Calentadores, etc.), la luz directa del sol puede afectar la cubierta acrílica y las fuentes de calor pueden incrementar el consumo de energía, ambientes extremadamente fríos también pueden ocasionar que el congelador no trabaje apropiadamente.
- Evite ubicar el congelador en áreas húmedas.
- Conecte el congelador dentro de un área exclusiva, tome con un polo a tierra apropiado, bajo ninguna circunstancia corte o retire el tercer conector (Polo a Tierra) del cable de energía, cualquier pregunta concerniente a la energía o al polo a tierra debe ser dirigida a un electricista certificado o al centro de servicio mas cercano.
- Después de conectar la aplicación en una toma, permita a la unidad congelar por 2-3 horas antes de colocar comida en el congelador.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para su seguridad por favor lea la siguiente información

OPERACIÓN DE SU CONGELADOR

CONTROL DE TEMPERATURA

- Su congelador tiene un control que regula la temperatura, el control de temperatura esta localizado en la esquina inferior derecha.
- El rango del control de temperatura es desde la posición 1 el mas caliente a la posición la mas fría, ajuste el control de temperatura a la posición que mas se ajuste a sus necesidades, la posición 4 es la mas apropiada para hogares y oficinas.
- Cuando cambie el regulador a 6, la unidad cambiara a Congelación Rapida, y el compresor no se detendra hasta que usted gire el botón a otra posición.
- Par apagar el congelador, gire el control de temperatura a OFF.

Nota:

- Girando el control de temperatura a la posición de OFF, el ciclo de congelamiento de detiene pero no apaga la energia del congelador.
- Si la unidad esta desconectada, pierde poder, o esta apagada, usted debe de espera de 3 a 5 minutos.
- Reiniciando la unidad, si usted intenta reiniciar antes de este tiempo, el congelador no iniciara.
- Las cantidades grandes de comida bajan la eficiencia de congelamiento de la unidad.
- Si usted escoge cambiar la fijación del termostato, ajuste el control del termostato incrementando de a un numero a la vez, permítale varias horas para estabilizarse entre ajustes.

DESCONGELANDO SU CONGELADOR

- Cuando ¿ Para una operación mas eficiente y un consumo mínimo de energia, descongele la unidad cuando la escarcha de las paredes de la unidad tenga un espesor de 5 a 10 Mm.
- Escoja un momento que no haya mucha comida para descongelar la unidad.

CUIDADO:

No use agua hirviendo, esto puede ocasionar daños en las partes plástica, además, nunca use un objeto filoso o instrumentos de metal para retirar la escarcha, esto puede ocasionar daños a los rollos de enfriamiento y anulara la garantía, recomendamos usa el raspador platico suministrado con su unidad.

- Retire la comida del congelador y pongala en el refrigerador para protegerla.
- Gire la perilla del termostato a OFF
- Desconecte el congelador, la luz verde estará debe estar apagada.
- Durante el descongelamiento, el hielo fundido cae dentro del gabinete
- Retire el tapón de drenaje ubicado en el interior del piso, tirando hacia fuera
- Ponga un recipiente afuera del tubo de drenaje, el agua descongelada cae a través del tubo de drenaje.
- Revise el recipiente ocasionalmente, para que el agua no se rebote.
- Limpie el interior del congelador
- Reestablezca el termostato a la ubicación deseada
- Permita al refrigerador enfriar por una hora
- Regrese la comida al congelador

INDICACIONES ÚTILES:

El descongelamiento toma un par de horas, dejar la puertas abierta acelera el proceso, también, un poco de agua tibia (no hirviendo) ayuda a que el hielo/escarcha se funda mas rápido, si usted debe usar un raspador, por favor uzéelo con precaución, es muy fácil dañar los compartimientos y anular la garantía.

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

- Este compartimiento esta diseñado para largos periodos de almacenamiento de comida congelada, el tiempo de almacenamiento es de tres meses.
- El tiempo de almacenamiento de la comida congelada varia y el almacenamiento recomendado no debe de ser excedida, las instrucciones respecto al cuidado del congelador deben ser seguidas cuando se descongele la unidad.
- La comida preempacada y congelada debe ser almacenada de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el compartimiento de almacenamiento o el congelador para una comida congelada de 3 estrellas.
- Ponga la comida congelada tan pronto como sea posible después de la compra, si existen instrucciones en el paquete, sigalas cuidadosamente con respecto al tiempo de almacenamiento
- La puerta del congelador es susceptible a romperse debido al exceso de hielo, asegurese de descongelar cuando la escarcha alcance de 5 a 10mm de espesor.
- Un canasta de almacenamiento es suministrada con la organización de lo artículos sueltos, para alcanzar otro paquetes en el congelador, solo deslice la canasta a un lado o levante hacia fuera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE SU CONGELADOR

- En la instalación de su nueva aplicación, es recomendado que sea limpiada completamente.
- Gire el control de temperatura a OFF, desconecte el congelador, retire la comida y la canasta de almacenamiento
- Lave el interior con un paño humedecido en agua tibia y una solución de bicarbonato de soda, la solución debe ser de 2 cucharadas de soda por un cuarto de agua.
- Lave la canasta del almacenamiento con una solución de agua jabonosa.
- Asegures de mantener la empaquetadura de la puerta (sello) limpio para mantener un buen funcionamiento de la unidad.
- El exterior de la unidad debe ser limpiado con detergente suave y agua tibia.
- Seque el interior y exterior de la unidad con un paño seco.
- Los rollos de condensación deben ser aspirados cuando exista polvo o suciedad.
- Es recomendado que la unidad sea limpiada cada vez que es descongelada, esto ayuda para la eliminación de olores y al buen funcionamiento de la unidad.

TIEMPO DE VACACIONES

- Retire toda la comida
- Desconecte el congelador
- Limpie el congelador
- Deje la puerta abierta levemente para evitar posibles formaciones o condensaciones, olores o moho.
- Extrema precaución en caso de niños. La unidad no debe ser accesible para juegos de niños
- **Vacaciones Cortas:** Deje el congelador en funcionamiento durante las vacaciones de menos de 3 meses.
- **Vaciones Largas:** Si la aplicación no será usada por varios meses, retire toda la comida y desconecte el cable de poder, limpie y seque el interior completamente, para prevenir olores o moho, deje la puerta abierta levemente, bloquee la puerta si es necesario o quite la puerta.

MOVIENDO SU CONGELADOR

- Retire toda la comida.
- Fije con cinta todos los artículos sueltos en el interior de su congelador.
- Retire los rodillo para prevenir daños
- Fije las puertas con cinta.
- Asegure que el congelador este en posición vertical durante el transporte.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA

- El congelador debe ser ubicado en áreas frescas de la habitación, alejado de fuentes de calor o de ductos de calor y lejos de la luz directa del sol.
- Deje que la comida caliente se enfríe antes ponerla en el congelador, la sobrecarga de alimentos en el congelador obliga al compresor a trabajar prolongadamente, las comidas que son congeladas poco tiempo pueden perder calidad o dañarse.
- Asegurese de envolver la comida apropiadamente, y limpie y seque los recipientes antes de ponerlos en el congelador, esto previene la formación de escarcha en el congelador.
- La canasta de almacenamiento del congelador no debe forrarse con papel de aluminio, papel cera o papel secante. Los forros interfieren con la circulación de aire frío, y ocasionan que el funcionamiento sea menor.
- Organice y etiquete la comida para reducir la apertura de la puerta y extender la búsqueda, retire la mayoría de artículos que va a necesitar de una vez, y cierre la puerta lo más rápido posible.

PROBLEMAS CON SU CONGELADOR

Usted puede resolver la mayoría de los problemas fácilmente, ahorrando el costo de un posible servicio, intente las sugerencias mencionadas a continuación, para saber si usted puede resolver el problema antes de llamar al servicio.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El congelador no funciona	No esta conectado El cortacircuitos esta dañado o apagado La temperatura del congelador esta en 0/OFF
El compresor se enciende y apaga frecuentemente	La habitación esta mas caliente de lo normal Una extensa cantidad de comida ha sido almacenada al congelador. La puerta es abierta muchas veces. La puerta no esta cerrada correctamente El control de temperatura no esta fijado correctamente La empaquetadura de la puerta no esta sellada apropiadamente. El congelador no tiene el correcto espacio El congelador ha sido desconectado recientemente por un periodo de tiempo, cuatro horas son requeridas para que la unidad congele completamente.
La temperatura del interior del congelador es demasiado caliente.	El control de temperatura esta demasiado caluroso.gire el control de temperatura a una posición más fresca, déjelo por varias horas para que la temperatura se estabilice. La puerta es mantenida abierta por largos periodos o frecuentemente, el aire caliente ingresa cada vez que la puerta es abierta, abra la puerta lo menos posible. La puerta no esta cerrada correctamente La empaquetadura no sella apropiadamente Una extensa cantidad de comida caliente o fría ha sido almacenada recientemente, espere hasta que el congelador tenga la oportunidad de alcanzar la temperatura seleccionada. El congelador ha sido desconectado recientemente por un periodo de tiempo, cuatro horas son requeridas para que la unidad congele completamente.
La temperatura interna del congelador es demasiado fría.	El control de temperatura esta demasiado frío, gire el control de temperatura a una posición mas caliente. Y permítale varias horas para que la temperatura se estabilice. El control de Congelación Rápida esta encendido,

	esto causa que el compresor funcione continuamente y el desvió del control de temperatura.
Sonidos de estallidos o crujidos son escuchados cuando el compresor funciona.	Las partes de metal sufren expansión y reducción, como en las cañerías de agua calientes. Esto es normal. El sonido se nivelará o desaparecerá con el funcionamiento del congelador.
Sonido como burbujeo o murmullo, como ebullición	Refrigerante (usado para enfriar) esta circulando a través del sistema, esto es normal.
Vibraciones	<p>Verifique para asegurar que el congelador está nivelado.</p> <p>El suelo es desigual o débil.</p> <p>Las piedras del piso se mueven ligeramente. Asegurese que el congelador proporcione un apoyo adecuado para el congelador. Nivela el congelador poniendo laminas de madera o laminas de metal, el congelador esta tocando la pared, re-nivela el congelador y retírelo de la pared. Ver "Instrucciones de Instalación".</p>
Se forma humedad en las paredes interiores del Congelador	<p>El ambiente es caliente y húmedo, el cual incrementa el nivel de producción de escarcha, esto es normal.</p> <p>La puerta esta levemente abierta</p> <p>La puerta es mantenida abierta por largos periodos, o es abierta frecuentemente, intente abrir la puerta lo menos posible.</p> <p>La puerta no selle apropiadamente.</p>
Se forma humedad en las paredes exteriores del Congelador	La puerta esta levemente abierta, esto ocasiona que el aire frío, esto ocasiona que el aire frío del interior del congelador se encuentre con el aire caliente del exterior y esto forma la humedad.
La puerta no cierra apropiadamente	<p>El congelador no esta nivelado</p> <p>La empaquetadura esta sucia</p> <p>La canasta de almacenamiento esta mal puesta</p>